



## HP Ink Cartridge Compatibility Chart

HP Printer Model	Compatible Cartridges
OfficeJet 8702	952
OfficeJet Pro 7720	<a href="#">952XL</a>
OfficeJet Pro 7730	953
OfficeJet Pro 7740	<a href="#">953XL</a>
OfficeJet Pro 8200	
OfficeJet Pro 8210	
OfficeJet Pro 8216	
OfficeJet Pro 8218	
OfficeJet Pro 8700	
OfficeJet Pro 8710	
OfficeJet Pro 8714	
OfficeJet Pro 8715	
OfficeJet Pro 8716	
OfficeJet Pro 8717	
OfficeJet Pro 8718	
OfficeJet Pro 8719	
OfficeJet Pro 8720	
OfficeJet Pro 8724	
OfficeJet Pro 8725	
OfficeJet Pro 8726	
OfficeJet Pro 8727	
OfficeJet Pro 8728	
OfficeJet Pro 8730	
OfficeJet Pro 8732M	
OfficeJet Pro 8734	
OfficeJet Pro 8735	
OfficeJet Pro 8736	
OfficeJet Pro 8740	
OfficeJet Pro 8743	
OfficeJet Pro 8744	
OfficeJet Pro 8745	
OfficeJet Pro 8746	
OfficeJet Pro 8747	
OfficeJet Pro 8100 (N811a, N811d)	950 951
OfficeJet Pro 8110	<a href="#">950XL 951XL</a>
OfficeJet Pro 8600 Plus N911n	
OfficeJet Pro 8600 Premium N911g	
OfficeJet Pro 8600 (N911a, N911g, N911n)	
OfficeJet Pro 8610	
OfficeJet Pro 8615	

OfficeJet Pro 8616 OfficeJet Pro 8620 OfficeJet Pro 8625 OfficeJet Pro 8630 OfficeJet Pro 8640 OfficeJet Pro 8660 OfficeJet Pro 251dw OfficeJet Pro 271dw OfficeJet Pro 276dw	
OfficeJet 6220 OfficeJet 6800 OfficeJet 6812 OfficeJet 6815 OfficeJet 6820 OfficeJet 6822 OfficeJet 6825 OfficeJet Pro 6230 OfficeJet Pro 6830 OfficeJet Pro 6835 OfficeJet Pro 6836	934 935 <a href="#">934XL 935XL</a>
OfficeJet 6100 OfficeJet 6600 (H711a, H711g) OfficeJet 6700 H711g OfficeJet 7110 H812a OfficeJet 7510 OfficeJet 7610 OfficeJet 7612 OfficeJet 7620	932 933 <a href="#">932XL 933XL</a>
OfficeJet 6000 (E609a, E609b, E609c, E609n) OfficeJet 6500 (E709, E709c, E709e, E709f, E709s, E709n, E709q) OfficeJet 6500A (E710s, E710n, E710e, E710a) OfficeJet 7000 E809a 7500A (E910c, E910a)	920 <a href="#">920XL</a>
OfficeJet 6950 OfficeJet 6951 OfficeJet 6954 OfficeJet 6956 OfficeJet 6958 OfficeJet 6961 OfficeJet 6962 OfficeJet 6963 OfficeJet 6964 OfficeJet 6966 OfficeJet Pro 6960 OfficeJet Pro 6968 OfficeJet Pro 6970 OfficeJet Pro 6971 OfficeJet Pro 6974 OfficeJet Pro 6975 OfficeJet Pro 6976	902 <a href="#">902XL</a> 903 <a href="#">903XL</a>

OfficeJet Pro 6978 OfficeJet Pro 6979	
Photosmart 7510 (C311a, C311b) Photosmart 7515 (C311a) Photosmart 7520 Photosmart 7525 Photosmart B8500 Photosmart B8550 Photosmart B8553 Photosmart B8558 Photosmart C510 Photosmart C510a Photosmart C510c Photosmart C5300 Photosmart C5324 Photosmart C5370 Photosmart C5373 Photosmart C5380 Photosmart C5383 Photosmart C5388 Photosmart C5390 Photosmart C5393 Photosmart C5540 Photosmart C5550 Photosmart C5570 Photosmart C5580 Photosmart C6300 Photosmart C6324 Photosmart C6340 Photosmart C6350 Photosmart C6375 Photosmart C6380 Photosmart C6383 Photosmart C6388 Photosmart D5445 Photosmart D5460 Photosmart D5463 Photosmart D5468 Photosmart D7500 Photosmart D7560 Photosmart Premium C309 Photosmart Premium C309a Photosmart Premium C309c Photosmart Premium C309g Photosmart Premium C309h Photosmart Premium C309n Photosmart Premium C310 Photosmart Premium C310a Photosmart Premium C310b Photosmart Premium C310c Photosmart Premium C410	364 (with Photo Black) <a href="#">364XL (with Photo Black)</a> 564 (with Photo Black) <a href="#">564XL (with Photo Black)</a>

Photosmart Premium C410a Photosmart Premium C410b	
DeskJet 3070A (B611a, B611b, B611c)	364
DeskJet 3520	<a href="#">364XL</a>
DeskJet 3521	564
DeskJet 3522	<a href="#">564XL</a>
DeskJet 3524	
DeskJet 3525	
DeskJet 3526	
OfficeJet 4610	
OfficeJet 4620	
OfficeJet 4622	
Photosmart 5510 (B111a, B111b, B111g)	
Photosmart 5511 B111j	
Photosmart 5512 (B111a, B111e, B111f)	
Photosmart 5514 (B111c, B111d, B111h)	
Photosmart 5515 (B111a, B111h, B111j)	
Photosmart 5520	
Photosmart 5521	
Photosmart 5522	
Photosmart 5524	
Photosmart 5525	
Photosmart 6510 (B211a, B211b, B211e)	
Photosmart 6512 B211a	
Photosmart 6515 B211a	
Photosmart 6520	
Photosmart 6521	
Photosmart 6525	
Photosmart Plus AIO B209	
Photosmart Plus AIO B209a	
Photosmart Plus AIO B209b	
Photosmart Plus AIO B209c	
Photosmart Plus AIO B210	
Photosmart Plus AIO B210a	
Photosmart Plus AIO B210b	
Photosmart Plus AIO B210c	
Photosmart Plus AIO B210d	
Photosmart Plus AIO B210e	
Photosmart wireless B010a	
Photosmart wireless B010b	
Photosmart wireless B109a	
Photosmart wireless B109b	
Photosmart wireless B109c	
Photosmart wireless B109d	
Photosmart wireless B109f	
Photosmart wireless B109n	
Photosmart wireless B109q	
Photosmart wireless B109r	
Photosmart wireless B110a	
Photosmart wireless B110b	
Photosmart wireless B110c	

Photosmart wireless B110d Photosmart wireless B110e Photosmart wireless B110f Photosmart wireless B111a	
DeskJet 2600 DeskJet 2620 DeskJet 2621 DeskJet 2622 DeskJet 2623 DeskJet 2624 DeskJet 2625 DeskJet 2628 DeskJet 2630 DeskJet 2632 DeskJet 2633 DeskJet 2634 DeskJet 2635 DeskJet 2636 DeskJet 2652 DeskJet 2655 DeskJet 3700 DeskJet 3720 DeskJet 3721 DeskJet 3722 DeskJet 3723 DeskJet 3724 DeskJet 3730 DeskJet 3732 DeskJet 3733 DeskJet 3735 DeskJet 3752 DeskJet 3755 DeskJet 3758 ENVY 5000 ENVY 5010 ENVY 5012 ENVY 5014 ENVY 5020 ENVY 5030 ENVY 5032 ENVY 5034 ENVY 5052 ENVY 5055 ENVY 5058 ENVY AMP ENVY 100 ENVY 120 ENVY 125 ENVY 130	65 <a href="#">65XL</a> 304 <a href="#">304XL</a>
DeskJet 1110 DeskJet 1111	63 <a href="#">63XL</a>

DeskJet 1112  
DeskJet 2130  
DeskJet 2131  
DeskJet 2132  
DeskJet 2133  
DeskJet 2134  
DeskJet 2136  
DeskJet 3630  
DeskJet 3631  
DeskJet 3632  
DeskJet 3633  
DeskJet 3634  
DeskJet 3635  
DeskJet 3636  
DeskJet 3637  
DeskJet 3639  
DeskJet 3835  
DeskJet 3836  
DeskJet 3838  
DeskJet Ink Advantage Ultra 5738  
DeskJet Ink Advantage Ultra 5739  
ENVY 4510  
ENVY 4511  
ENVY 4512  
ENVY 4513  
ENVY 4516  
ENVY 4517  
ENVY 4520  
ENVY 4521  
ENVY 4522  
ENVY 4523  
ENVY 4524  
ENVY 4525  
ENVY 4526  
ENVY 4527  
ENVY 4528  
OfficeJet 3830  
OfficeJet 3831  
OfficeJet 3832  
OfficeJet 3833  
OfficeJet 3834  
OfficeJet 3835  
OfficeJet 4650  
OfficeJet 4652  
OfficeJet 4654  
OfficeJet 4655  
OfficeJet 4656  
OfficeJet 4657  
OfficeJet 4658  
OfficeJet 5200  
OfficeJet 5212

302  
[302XL](#)

OfficeJet 5220 OfficeJet 5252 OfficeJet 5255 OfficeJet 5258 OfficeJet 5264	
ENVY 5540 ENVY 5541 ENVY 5542 ENVY 5543 ENVY 5544 ENVY 5545 ENVY 5546 ENVY 5547 ENVY 5548 ENVY 5549 ENVY 5640 ENVY 5642 ENVY 5643 ENVY 5644 ENVY 5646 ENVY 5660 ENVY 5661 ENVY 5663 ENVY 5664 ENVY 5665 ENVY 7640 ENVY 7643 ENVY 7644 ENVY 7645 ENVY 8000 ENVY 8005 OfficeJet 5740 OfficeJet 5741 OfficeJet 5742 OfficeJet 5743 OfficeJet 5744 OfficeJet 5745 OfficeJet 5746 OfficeJet 8040 OfficeJet 8045 OfficeJet Mobile 200 OfficeJet Mobile 200c OfficeJet Mobile 250 OfficeJet Mobile 250c OfficeJet Mobile 258	62 <a href="#">62XL</a>
DeskJet 1000 DeskJet 1010 DeskJet 1011 DeskJet 1012 DeskJet 1050 DeskJet 1050A	61 <a href="#">61XL</a> 301 <a href="#">301XL</a>

DeskJet 1051	
DeskJet 1055	
DeskJet 1056	
DeskJet 1510	
DeskJet 1511	
DeskJet 1512	
DeskJet 1513	
DeskJet 1514	
DeskJet 1517	
DeskJet 2000	
DeskJet 2050	
DeskJet 2050A	
DeskJet 2510	
DeskJet 2511	
DeskJet 2512	
DeskJet 2514	
DeskJet 2540	
DeskJet 2541	
DeskJet 2542	
DeskJet 2543	
DeskJet 2544	
DeskJet 2546	
DeskJet 2546B	
DeskJet 2546P	
DeskJet 2546R	
DeskJet 2547	
DeskJet 2548	
DeskJet 2549	
DeskJet 3000	
DeskJet 3050	
DeskJet 3050A	
DeskJet 3051A	
DeskJet 3052A	
DeskJet 3054	
DeskJet 3054A	
DeskJet 3055A	
DeskJet 3056A	
DeskJet 3057A	
DeskJet 3059A	
DeskJet 3060	
DeskJet 3510	
DeskJet 3511	
DeskJet 3512	
DeskJet 3516	
ENVY 4500	
ENVY 4501	
ENVY 4502	
ENVY 4503	
ENVY 4504	
ENVY 4505	
ENVY 4507	



ENVY 4508 ENVY 4509 ENVY 5530 ENVY 5531 ENVY 5532 ENVY 5534 ENVY 5535 ENVY 5539 OfficeJet 2620 OfficeJet 2621 OfficeJet 2622 OfficeJet 2624 OfficeJet 4630 OfficeJet 4631 OfficeJet 4632 OfficeJet 4634 OfficeJet 4635 OfficeJet 4636 OfficeJet 4639	
ENVY 120 ENVY 121 ENVY 100 All-in-One D410a ENVY 100 All-in-One D410b ENVY 110 All-in-One D411a ENVY 110 All-in-One D411b ENVY 111 All-in-One D411d ENVY 114 All-in-One D411c DeskJet D1620 DeskJet D1630 DeskJet D1658 DeskJet D1660 DeskJet D1663 DeskJet D1668 DeskJet D2500 DeskJet D2530 DeskJet D2545 DeskJet D2560 DeskJet D2563 DeskJet D2566 DeskJet D2568 DeskJet D2645 DeskJet D2660 DeskJet D2663 DeskJet D2666 DeskJet D2668 DeskJet D2680 DeskJet D5545 DeskJet D5560 DeskJet D5563 DeskJet D5568 DeskJet F2400	60 <a href="#">60XL</a>

DeskJet F2410	
DeskJet F2418	
DeskJet F2420	
DeskJet F2423	
DeskJet F2430	
DeskJet F2440	
DeskJet F2476	
DeskJet F2480	
DeskJet F2483	
DeskJet F2488	
DeskJet F2492	
DeskJet F2493	
DeskJet F4200	
DeskJet F4210	
DeskJet F4213	
DeskJet F4230	
DeskJet F4235	
DeskJet F4238	
DeskJet F4240	
DeskJet F4250	
DeskJet F4272	
DeskJet F4273	
DeskJet F4274	
DeskJet F4275	
DeskJet F4280	
DeskJet F4283	
DeskJet F4288	
DeskJet F4292	
DeskJet F4293	
DeskJet F4294	
DeskJet F4400	
DeskJet F4435	
DeskJet F4440	
DeskJet F4450	
DeskJet F4470	
DeskJet F4472	
DeskJet F4473	
DeskJet F4480	
DeskJet F4483	
DeskJet F4488	
DeskJet F4492	
DeskJet F4580	
DeskJet F4583	
Photosmart C4600	
Photosmart C4610	
Photosmart C4635	
Photosmart C4640	
Photosmart C4650	
Photosmart C4670	
Photosmart C4680	
Photosmart C4683	

Photosmart C4685 Photosmart C4688 Photosmart C4690 Photosmart C4700 Photosmart C4740 Photosmart C4750 Photosmart C4780 Photosmart C4783 Photosmart C4785 Photosmart C4788 Photosmart C4793 Photosmart C4795 Photosmart C4798 Photosmart C4799 Photosmart D110a Photosmart D110b	
LaserJet Pro M102a LaserJet Pro M102w LaserJet Pro M130 LaserJet Pro M130a LaserJet Pro MFP M130fn LaserJet Pro MFP M130fw LaserJet Pro MFP M130nw	17A <a href="#">CF217A</a>